
Y-Z
TOP
BACK
Y
Y/Z TOP BACK
L
FAN
R
FAN
X TOP
X
X
X TOP
TOP
TOP
TOP
X
printrbot
X
Y
X
TOP
BACK
X
Y
TOP
BACK
Y
TOP
BACK
Y/Z
TOP
BACK
Y
TOP
FRONT
X
TOP
BACK
Z
TOP
BACK
X
TOP
R
L
BACK
TOP
BACK
L
TOP
BACK
SD CARD
USB
POWER